

GEBRUIKSAANWIJZING BUREELSTOEL TYPE XO

Zeer wendbare en gebruiksvriendelijke ergonomische bureelstoel

Alle handelingen zijn beschreven vanuit zitpositie.

Wanneer u in de stoel hebt plaatsgenomen, dan kunt u naar uw aanvoelen en comfort instellen:

- De zithoogte
- De helling van zit en rug (bewegen gelijktijdig en synchroon!)
- De helling van zit
- De rughoogte

De hendel aan de rechterkant onder de zit, regelt de zithoogte.

↑ U drukt de hendelflap vooraan naar boven (met de vingers onderaan drukken) en licht uw gewicht even op, de zit volgt in de hoogte. Laat u de hendel los, dan wordt de hoogte vastgezet.

↓ U drukt de hendelflap vooraan naar boven en drukt uw gewicht naar beneden, de zithoogte daalt. Laat u de hendel los, dan wordt de hoogte vastgezet.

De hendel aan de linkerkant onder de zit, regelt de helling van zit en rug (samen bewegend).

Dit laat u toe afhankelijk van de werksituatie verschillende (aandrukkende tot ontspannen) zithoudingen aan te nemen. Rug en zit bewegen samen of synchroon, zodat de zithoek gelijk kan blijven.

U drukt de hendelflap vooraan naar boven en drukt dan licht tegen de rug aan tot deze zich ontgrendelt (men hoort een kleine knik). Dan laat men de rug of vooruit komen of men drukt de rug achterwaarts. Bent u op een bepaalde stand tevreden, dan vergrendelt u deze stand door de hendelflap terug naar beneden te duwen. Laat u de hendel gedrukt in de ontgrendelde toestand, dan volgt de helling uw rugbeweging: wanneer u drukt gaat hij naar achteren, wanneer u naar voor helt, volgt hij.

De weerstand van de synchroonverstelling kan geregeld worden met de draaiknop aan de voorkant van de stoel in het midden. Afhankelijk van de draairichting stijgt of daalt de weerstand.

De hendel aan de rechterkant onder de zit achteraan, regelt de helling van de zit.

Dit laat u toe de zithoek zelf te bepalen.

U draait de hendelflap naar achteren en het systeem is ontgrendelt, nu kan u de zit kantelen. Bent u op een bepaalde stand tevreden, dan vergrendelt u deze stand door de hendelflap terug naar voren te draaien.

De rughoogte verstelt u door de rug gewoon naar boven te tillen.

Hij glijdt naar boven en u laat hem vastklikken in de gewenste stand. Wenst u de rug lager instellen dan moet u de rug even optillen en daarna laten dalen.

Indien uw stoel beschikt over in de hoogte verstelbare **armsteunen**: druk op de knop aan de zijkant van de armsteun en u kan de arm naar boven of naar onder bewegen.

Wij wensen u veel zitcomfort toe.

Voor alle verdere info of vragen, neem contact op met ons via 057/33.63.45 of info@woonhuis.be.