

GEBRUIKSAANWIJZING BUREELSTOEL TYPE GO20Y

Zeer wendbare en gebruiksvriendelijke ergonomische bureelstoel

Alle handelingen zijn beschreven vanuit zitpositie.

Wanneer u in de stoel hebt plaatsgenomen, dan kunt u naar uw aanvoelen en comfort instellen:

- De zithoogte
- De helling van de rug
- De rughoogte

De bedieningshendels vindt u met de hand onder de stoelzit of onderaan de rug.

De voorste hendel aan de rechterkant onder de zit, regelt de zithoogte.

↑ U drukt de hendelflap naar buiten (met de vingers aan de binnenkant drukken) en licht uw gewicht even op, de zit volgt in de hoogte. Laat u de hendel los, dan wordt de hoogte vastgezet.

↓ U drukt de hendelflap naar buiten (met de vingers aan de binnenkant drukken) en drukt uw gewicht naar beneden, de zithoogte daalt. Laat u de hendel los, dan wordt de hoogte vastgezet.

De voorste hendel aan de linkerkant onder de zit, regelt de helling van de rug.

U drukt de hendel naar binnen waarmee u de rugneiging losmaakt.
Drukt u met de rug tegen de rugsteun, dan beweegt deze voor of achterwaarts.
Bent u tevreden met een bepaalde stand en wenst u die te behouden, dan drukt u de hendel gewoon terug naar buiten en zo vergrendelt u de rughelling in deze stand.

De draaihendel aan de rechterkant onder de zit regelt de hardheid van de rugneiging in het geval deze is losgemaakt. Met de wijzers meedraaien, betekent meer weerstand.

De rughoogte verstelt u door de knop rechts onderaan de rug in te drukken.

Met de knop ingedrukt, kan u de rug naar boven of naar beneden schuiven.
Bent u tevreden met een bepaalde stand, dan laat u de knop gewoon los en blijft de rug staan.

Wij wensen u veel zitcomfort toe.

Voor alle verdere info of vragen, neem contact op met ons via 057/33.63.45 of info@woonhuis.be.